

PRÉAMBULE



Le sol ne doit pas présenter de défaut de niveau et de planéité supérieur @ 7 mm (risque de mise en sécurité de la porte).

Visserie

Tirefonds TH 8x80 ZN
Rondelle large 8x22
Cache écrou



Re-positionnez la porte.
Visser les cotisations avec la visserie fournie.

Dans le
applique
poser un
d'un adl

Dans le produit est une manoeuvre
de serrure assurée par l'ensemble
serrure
Le mécanisme uniquement quand le barillet © clef
est e



Retirer le bulbe de l'°clairage int°gr°
D°visser puis retirer le couvercle du r°cepteur
Déplier complètement l'antenne du récepteur de sorte

R°cepteur

--	--

Emetteur barre palpeuse optique (OSE)

Appuyer sur le bouton PROG SW4 de l'émetteur barre palpeuse. Maintenir l'appui jusqu'à ce que le voyant s'éteigne (le voyant est allumé fixe pendant l'appui).



Le voyant de l'émetteur s'allume :

- d'abord en vert pour informer sur la configuration de montage
- puis en rouge pour indiquer d'éventuels défauts.

D°visser le capot de l'émetteur de la barre palpeuse et remplacer la pile lithium AA 3V6



Pour plus de détails reportez-vous à notre tutoriel vidéo sur **Voletshop.fr**