


**1** Raccordement électrique

**L'installation doit être conforme à la norme NFC-15100**

**!** **Coupez l'alimentation électrique**

Connecter le moteur suivant les indications du tableau ci-contre.  
Après l'installation, aucune traction ne doit s'exercer sur les borniers.  
Mettre le volet sous tension et tester le.




Ce volet est réglé en usine :

- Sens montée/descente réglé en usine.
- Réglage des fins de course haute et basse en mode automatique
- Commande individuelle programmée.
- Commande générale réglée.


**INFO :** la commande individuelle étant programmée, il n'est pas nécessaire de débrancher le volet après manipulation.

**2** Programmation de la commande générale ou ajout d'un point de commande

Prendre la commande individuelle déjà programmée et appuyer sur le bouton programmation >3s



Prendre la commande générale (ou à ajouter) et appuyer brièvement sur le bouton programmation




Dès le mouvement du volet roulant : relâcher la touche !


Nota : pour la commande générale, répéter cette opération pour chacun des volets

**3** Suppression d'un point de commande

Prendre la commande individuelle,  
appuyer sur le bouton programmation >3s



Prendre la commande à supprimer  
Appuyer brièvement sur le bouton programmation




Dès le mouvement du volet roulant : relâcher la touche !


NB : pour les réglages, la programmation des horaires, la saisie des noms ou des groupes sur la Telis 6 Chronis, se reporter à la notice d'installation Telis 6 Chronis RTS pour chacun des volets

**4** Position favorite: par exemple position "lames ajourées".

Utilisation



Modification



Effacement



**5** Inversion du sens de rotation

